

**① Antes de instalar:**

1. Utilizando uma chave tipo Philips pequena, remova a tampa frontal inferior da unidade, para acesso aos bornes do equipamento.
2. Selecione a tensão de alimentação desejada (120 ou 240 VAC), na chave seletora situada do lado direito da régua de bornes.
3. Efetue as ligações elétricas indicadas na régua de bornes da unidade, onde "AC" é a alimentação do aparelho, "LOAD" é a saída (alimentação da carga a utilizar) e "GND" é o ponto de interligação com o terra da instalação (quando houver).
4. Com uma ferramenta pontiaguda, pressione a tecla Reset antes da primeira utilização
5. Substitua a bateria quando indicado no display.

**ⓘ ATENÇÃO! - Não exceder os limites de carga máxima indicados no produto.  
- Não deixar exposto às intempéries.****Funções das teclas do aparelho:**

- CLOCK** - programação ou visualização do relógio  
**TIMER** - programação - 8 programas ligando e 8 programas desligando a saída (carga)  
**DAY** - ajuste do dia da semana  
**HOURL** - ajuste de horas  
**MIN** - ajuste de minutos  
 - tecla **RESET** para cancelar toda programação  
**ON** - indicador luminoso. Acende quando o aparelho está ligado.

**Ajustando dia e a hora (relógio):**

1. Pressione as teclas **CLOCK** e **DAY** simultaneamente, até que apareçam estas informações no display, para que possam ser ajustadas. Solte-as ao chegar o dia desejado .
2. Pressione as teclas **CLOCK** e **HOURL** simultaneamente, até que apareçam estas informações no display, para que possam ser ajustadas. Solte-as ao chegar a hora desejada .
3. Pressione as teclas **CLOCK** e **MIN** simultaneamente, até que apareçam estas informações no display, para que possam ser ajustadas. Solte-as ao chegar ao minuto desejado .
4. Após ajustados dia, hora e minuto, os segundos serão inicializados automaticamente.

**Programando:**

1. Pressione a tecla **TIMER**. A informação "1 ON" aparecerá no display. Este é o primeiro programa, que irá ligar a saída (carga) no horário programado.
2. Pressione a tecla **DAY** para selecionar o(s) dia(s) no(s) qual(is) a saída (carga ) será acionada. existem 15 opções de escolha:

- (1) Mo to Su. - Segunda a Domingo

- (2) Mo - Segunda - feira.
  - (3) Tu - Terça-feira
  - (4) We - Quarta-feira
  - (5) Th - Quinta-feira
  - (6) Fr - Sexta-feira
  - (7) Sa - Sábado
  - (8) Su - Domingo
  - (9) Mo+Tu+We+Th+Fr - Segunda a Sexta
  - (10) Sa+Su - Sábado e Domingo
  - (11) Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa - Segunda a Sábado
  - (12) Mo+We+Fr - Segunda, Quarta e Sexta
  - (13) Tu+Th+Sa - Terça, Quinta e Sábado
  - (14) Mo+Th+We - Segunda, Terça e Quarta
  - (15) Th+Fr+Sa - Quinta, Sexta e Sábado
3. Pressione a tecla **HOURL** para ajuste da hora desejada.
  4. Pressione a tecla **MIN** para ajuste de minutos desejados.
  5. Após efetuar a programação da opção "1 ON", pressione novamente a tecla **TIMER** . A informação "1 OFF " será visualizada no display, indicando o programa para desligar a saída (carga) no horário programado.
  6. Repita os mesmos procedimentos descritos acima para a programação deste e dos outros programas disponíveis.

Tecla **MANUAL** :

1. Pressione a tecla **MANUAL** para ajustar o modo ON/OFF/AUTO.
2. ON liga a saída do programador.
3. OFF desliga a saída do programador.
4. AUTO aciona ou desliga a saída do programador de acordo com a programação ajustada.  
Quando a saída estiver programada em ON, permanecerá ligada até que a programação a desligue. Se estiver em OFF, permanecerá desligada até que a programação a ligue.

Temperatura de trabalho: 0 a 55 ° C

País de origem : Taiwan

Importado por:

**Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda**

Rua José Rafaelli, 221 – CEP 04763-280 - Socorro - São Paulo - SP

F: (011)5683-5706 FAX: (011)5524-2324 - [www.metaltex.com.br](http://www.metaltex.com.br)